

طراحی فرآگیر

دکتر مهران علی‌الحسابی* / سعید نوروزیان ملکی**

۱۳۸۷/۱۲/۱۲

تاریخ دریافت مقاله:

۱۳۸۷/۶/۲۸

تاریخ پذیرش مقاله:

چکیده:

امروزه فراهم ساختن امکان دسترسی برای همه به عنوان یک ضرورت اساسی در زندگی مدنی شناخته شده است و به منظور تحقق این امر تلاش‌های مختلفی در محیط‌های سکونتی در سراسر جهان صورت می‌گیرد. در کشور ما علیرغم رویکردهایی که برخی نهادهای دولتی در جهت گسترش و سهولت امکان "دسترسی" و "قابلیت زندگی" در فضاهای نشان داده اند؛ تاکنون تلاش اساسی جهت طراحی جامعی که نیازهای اکثریت افراد را برآورده نماید انجام نگردیده است. البته ضوابط و اصول لازم‌الجرای متعددی در بسیاری از پروژه‌های طراحی، مناسب‌سازی محیط‌های شهری موجود را در نبال می‌نمایند و این مناسب‌سازی از طریق به کارگیری صحیح عناصر و تجهیزات در محیط‌های سکونتی صورت می‌گیرد. اما آنچه در این محیط‌ها و فضاهای وابسته به آنها مشاهده می‌شود، ناکارآمدی استانداردها و زمینه‌هایی است که به کارآیی بیشتر محیط و پاسخگویی بهینه آن برای شهروراندان می‌انجامد. بدیهی است استفاده نابجا و قراردادی از عناصر طراحی در ساختار کالبدی محیط سکونتی، آن را زشت و نازیبا می‌کند و موجود محیط‌هایی است که گویی تنها برای رعایت قانون و نه برگرفته از منطق طراحی به وجود آمده‌اند. بنابراین در اغلب موارد دسترسی، شاخصی برای آزمون طرح به شمار می‌آید، نه بخشی از اهداف پروژه طراحی محیط؛ هرچند متأسفانه به مساله دسترسی در حین طراحی و انتخاب روش طراحی، به درستی اندیشه نمی‌شود.

طرح (در مقیاس اجزاء و مبلمان)، معمار (در مقیاس ساخت‌بنا) و طراح شهر (در مقیاس شهری) هر یک باید طیفی گسترده از کاربران را مدنظر قرار دهند. طیفی که باید شامل افرادی با توانایی حرکتی محدود یا فاقد این توانایی، معلولین حسی (نایبیان، کم‌بینیان، ناشنوایان و کم‌شنوایان) بوده و افرادی با توانایی جسمی و حرکتی متفاوت (سالخوردگان، کودکان، زنان، ...) و با مقاصد و اهداف کاملاً متفاوت از حضور در محیط رانیز در بر گیرد.

مقدمه

که روش برخورد مناسب با مساله دسترسی که در سطح بین‌المللی به عنوان universal design شناخته می‌شود، تبیین گردد. هدف اصلی این نظریه عبارت است از "تلاش برای تأمین نیازهای اکثریت

*استادیار دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
**دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

هر فرد انسانی، در مرحله‌ای از زندگی، ممکن است با ناتوانی‌های جسمی رو برو شود. ناتوانی‌های جسمی عموماً به دو دسته تقسیم می‌شوند: ناتوانی‌های حسی (بینایی، شنوایی و ...) و ناتوانی‌های حرکتی. معلولیت‌های بینایی و شنوایی با ناتوانی‌های حرکت جسمانی متفاوت می‌باشند، زیرا آنها در زمرة نارسایی‌های حسی هستند و طراح باید سیستم‌ها یا منابع اطلاعاتی مکمل یا جانشین برای آنها تأمین نماید.

در یک طبقه‌بندی جامع‌تر می‌توان توانایی یا ناتوانی‌های بهره‌وران در محیط سکونتی را بر حسب رفتارهای گروه‌های انسانی و افراد جامعه این گونه برشمرد:

۱) افرادی که از تجهیزات کمکی استفاده می‌کنند: در شدیدترین انواع ناتوانی‌ها افراد معلول از وسایل کمک حرکتی استفاده می‌کنند که این تجهیزات شامل ویلچر^۴ (صندلی چرخدار)، عصا^۵، چوب زیر بغل^۶ و واکر^۷ می‌باشد.

الف- استفاده کنندگان از ویلچر:

- افراد مبتلا به ناتوانی‌هایی مانند فلچ (فلچ دو پا، فلچ چهار دست و پا و فلچ کامل نیمه بدن)
- افراد قطع عضو شده
- از دست دادن کنترل بر حرکات و دستگاه عصبی
- ...

ب- استفاده کنندگان عصا، چوب زیر بغل و واکر:

- افراد نابینا یا با بینایی ضعیف: نابینایی یا مشکلات

استفاده کنندگان^۱ که هدفی است معنادار که نه تنها مجموعه‌ای از ابعاد محیطی و عملکردی، بلکه جامعیت در تصمیم‌گیری‌ها و پاسخگویی به دامنه وسیع تری از مخاطبین و نیازها باید هنگام طراحی مدنظر قرار گیرند. این شیوه تفکر، طراحان را به چالش برای یافتن راهکار در تفکری فراگیرتر از پیش‌بینی ضوابط، مقررات و ویژگی‌های ویژه برای مصرف کنندگانی خاص؛ دعوت می‌کند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طراحی برای طیف گسترده‌تری از استفاده کنندگان، ظرفیتی جدید برای طراحی و منع الهامی برای طراحان محسوب شده و بر خلاف تصور اولیه یک محدودیت به شمار نمی‌آید. مفهوم طراحی فراگیر^۲ را به بیانی ساده می‌توان چنین تعریف کرد: "طراحی فضاهای و تجهیزات قابل استفاده برای اکثریت افراد با هر سطح از توانایی یا سن و مناسب با نیازهای آنان در فضا".

اهداف طراحی فراگیر و طبقه‌بندی

توانایی‌های جسمی بهره‌وران

در طراحی فراگیر، علاوه بر افراد متوسط باید به فکر کسانی هم بود که دارای ناتوانایی‌های حرکتی (معلولیت) هستند. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت^۳، معلولیت به هر نوع محدودیت یا فقدان توانایی که فعالیت فرد را برای انجام امری به روی که افراد عادی انجام می‌دهند، محدود سازد یا دامنه فعالیت وی را از حالت طبیعی خارج نماید، اطلاق می‌گردد.

1- Universal Housing Design Working Group for the Office of the Public Advocate - Queensland, Housing design for all: Universal housing design in Queensland, Brisbane, pp.7-15, 2005

2- Universal Design

3- World Health Organization (WHO)

4- Wheelchair

5- Cane

6- Crutch

7- Walker

۵) اطفال دارای معلولیت‌های جسمی، حسی و روانی: برآورده میزان معلولیت در مناطق در حال توسعه حاکی است که از هر ۱۰ کودکی که متولد می‌شود، حداقل یک کودک یا دچار اختلال جسمانی، حسی و روانی است و یا به آن مبتلا می‌شود که این میزان ممکن است به ۱۵ تا ۲۰ درصد نیز برسد.

۶) افرادی که دارای معلولیت‌های آشکار نیستند یا معلولیت‌های نامری دارند: این گروه نیز به عنوان دسته‌ای از معلولین به حساب می‌آیند. به عنوان مثال می‌توان مبتلایان به درد مزمن، عالیم خستگی شدید، صرع و بیهوشی و حساسیت‌های محیطی یا شیمیایی را نام برد.

این گروه‌های اجتماعی با توانایی‌ها و محدودیتهای خاص حضور در محیط، تأثیرات خود را در شکل گیری آن گذارده و رویکرد خاص طراحی را در پاسخگویی به نیازهای خود طلب می‌نمایند.

الزمات و مقتضیات تجهیزات کمک حرکتی

با نگاهی به طبقه‌بندی تجهیزات کمک حرکتی می‌توان گفت که پردردسرترین وسیله کمکی از نظر حجم، وزن و فضای موردنیاز ویلچر است. همان طور که از داده‌های مربوط به ابعاد و اندازه‌ها بر می‌آید، هر گاه فضا و فاصله‌های بین‌مانع طوری طراحی شوند که امکان استفاده از ویلچر را فراهم سازند، آن فضا برای افرادی که از سایر تجهیزات کمکی سود می‌جویند و همچنین برای مردم عادی نیز قابل استفاده خواهد بود. از آنجایی که افراد از حیث قد و قامت با هم فرق دارند، در توزیع مشخصه‌های جمعیتی مورد نظر به

بینایی ممکن است از طریق بیماری، حوادث یا عوامل مادرزادی عارض شود و این افراد در جهت یابی و حرکت دچار مشکل شوند. جهت یابی را برای بعضی اشخاص می‌توان با استفاده از رنگ، نور و در موارد خاصی استفاده از جنس مواد تسهیل نمود.

- اشخاصی که از ضایعات ناشی از تصادف یا عمل جراحی رنج می‌برند.

- افرادی که فاقد هماهنگی جسمانی و فیزیکی هستند.

۲) افراد مسن و سالخورده: پیری یعنی ((کاهش نیروی جسمانی - ذهنی به تناسب افزایش سن)). به عبارت دیگر، سالمند فردی است که از نظر فیزیولوژیکی یا روانی به مقطعی می‌رسد که بسیاری از کارها را به تنها یابنی نمی‌تواند انجام دهد. بنابراین می‌توان سالمندان را در چند گروه تقسیم نمود:

- سالمندانی که می‌توانند فکر کنند، ولی قوای جسمی خود را از دست داده‌اند.
- سالمندانی که قوای جسمی و روانی خود را توانان از دست داده‌اند.
- سالمندانی که از جسم و فکر فعالی برخوردارند.^۱

۳) افراد با توانایی‌های حرکتی محدود: خانم‌های باردار، افرادی که کالسکه بچه حمل می‌کنند و افراد حامل بار سنگین یا طاقت فرسا.

۴) افراد ناشنوایا یا با شنوایی ضعیف: این اشخاص به طور جدی تحت تأثیر محیط قرار دارند، بدون اینکه از معلولیت خود عالیم ظاهری بروز دهند. افرادی که مشکل شنوایی دارند و یا در درک صدای کلمات در محیط‌های پر سر و صدا با مشکل مواجه‌اند.

^۱- رفیع‌زاده، نداء نوذري، شعله. روشن بخش، حسين؛ رهنمودهای طراحی معماري خانه‌های سالمندان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ص. ۱۸۲، ۱۳۸۲.

و نحوه بهره‌برداری از آن، فارغ از میزان تجربه، دانش، مهارت‌های تکلم یا میزان تمرکز حواس استفاده‌کننده، به آسانی صورت می‌پذیرد.

نمونه مصاديق و گوشاهای از تمهیدات طراحی در

این اصل می‌تواند به شرح ذیل تبیین شود:

- محل قرارگیری کلیدهای روشناختی در همه فضاهای یکسان باشد.
- دسترسی هم‌سطح در فضاهای طراحی، خطر بروز صدمه و سقوط را کاهش می‌دهد.
- چیدمان منطقی اتاق‌ها در خانه و پلان آزاد فضاهای زندگی.
- اجتناب از راهروهای طولانی

اصل دوم: کاربرد عادله

طراحی برای افراد با توانایی‌های گوناگون، مفید و قابل عرضه است و هیچ گروهی از استفاده‌کنندگان را محروم نمی‌سازد.

برای روشن شدن جنبه‌های طراحی این اصل


می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

- پارکینگ سرپوشیده و محصور با دسترسی هم‌سطح به خانه
- روشناختی‌های حسی بیرونی و داخلی
- درهای ورودی برقی

اصل سوم: اطلاعات قابل درک

طراحی اطلاعات ضروری را بدون در نظر گرفتن شرایط یا توانایی‌های حسی محدود استفاده‌کننده، به طور مؤثر به وی منتقل می‌نماید. گوشاهای از تمهیدات

منظور در بر گرفتن طیف گسترده‌تری از استفاده کنندگان، از صدک نود و پنجم و صدک پنجم^۱ به منزله پارامترهای ماکزیمم و مینیمم طراحی، استفاده شده است.



تصویر ۱- داده‌های ابعادی استفاده‌کننده از ویلچر^۲

اصول طراحی فراگیر

طراحی فراگیر ۷ اصل کلیدی دارد که این اصول می‌توانند با روش‌هایی در فضاهای مورد طراحی به کار گرفته شود.^۳

اصل اول: استفاده ساده و حسی (بدیهی)
درک چگونگی عملکرد موضوع یا پدیده مورد طراحی

۱- صدک مقداری از متغیر را نشان می‌دهد که در صد معینی از گروه زیر آن قرار می‌گیرند. به عنوان مثال صدک پنجم قد برای مردان ۱۶۲cm است؛ یعنی قد ۹۵٪ مردان از ۱۶۲cm کمتر است. صدک نود و پنجم قد مردان ۱۸۵cm است؛ یعنی قد ۹۵٪ مردان کمتر از ۱۸۵cm است.

2- Ferneeuw, S., Guidelines for planning a barrier-free environment, pp.7-10, 2005.

3- Imrie, R and Hall P., Inclusive Design: Designing and Developing Accessible Environment, London, Spon Press, pp.14-16, 2001.

- برای توضیح این اصل در بعد طراحی، می‌توان به مصادیق زیر استناد کرد:
- مطابقت حدائق دو فضای زندگی در طبقه همکف خانه مسکونی با اتاق خواب یا فضای کار در آینده.
 - در امتداد هم قرار گرفتن درهای دو طرف ورودی و توجه به ساختار و پیکربندی اتاق به منظور تسهیل سکونت هم‌اتاقی یا در صورت جابجایی پدر یا مادر مسن به علت بیماری.
 - سطح پیشخوان آشپزخانه در هر دو حالت ایستاده و نشسته، با کاهش تحمل پایداری افراد دارای آسیب‌های حرکتی موقتی و درازمدت و اطفال، در حالت ایستاده مطابقت داده شود.

اصل ششم: کمترین تلاش فیزیکی

طراحی می‌تواند به راحتی و با حدائق خستگی، به طور مؤثر با طیف گسترده‌ای از ترجیحات و توانائی‌های افراد مطابقت نماید.

- در راستای مشخص شدن جنبه‌های طراحی در این اصل، می‌توان نمونه‌های ذیل را عنوان نمود:
- پنجره‌ها در ارتفاعی قرار گیرند که در هر دو حالت ایستاده و نشسته در دامنه دسترسی باشند.
 - باز و بسته کردن پنجره‌ها با یک اهرم ساده در لبه پنجره و اعمال نیروی حدائق انجام شود.
 - قابل تنظیم بودن ارتفاع دوش حمام، دسترسی را در هر دو حالت ایستاده و نشسته ممکن می‌سازد.

اصل هفتم: اندازه و مساحت لازم برای دسترسی و عملکرد

اندازه و مساحت مناسب فضاهای برای ورود، دسترسی و استفاده، صرفنظر از اندازه جسمانی،

طراحی در این اصل، در نمونه‌های زیر بیان می‌شود:

- گزینه عایق‌بندی که برای بالا بردن وضوح آکوستیکی انتخاب می‌شود.
- طراحی کلیدهای الکتریکی برای روشنایی و پریزها یکسان و متحوالشکل باشد و استفاده از آنها به سهولت انجام پذیرد و قابل دید نیز باشند.
- انتخاب لوازم خانگی (به عنوان مثال اجاق-گاز، ماشین لباسشویی و ...) که علائم حسی و گزینه نصب قابل انعطاف را تؤامان دارند.

اصل چهارم: در نظر گرفتن حد مجاز برای خطأ

طراحی، خطرات و آثار مضر فعالیت‌های تصادفی یا غیرعمدی را به حدائق می‌رساند.

مصادیق طراحی این اصل را می‌توان در موارد ذیل تبیین نمود:

- قطع اتوماتیک جریان گاز به هنگام خاموش شدن شعله اجاق گاز
- نصب قفل دو شیاره برای درها تا امکان قرار گیری کلیدها درون هر کدام از سوراخهای کلید را فراهم آورد.
- فعال‌سازی ایمنی کلیدهای الکتریکی تا از جریان سریع الکتریکی و اضافه بار غیرمتربقه جلوگیری کند.

اصل پنجم: انعطاف‌پذیری در عملکرد

طراحی با طیف گسترده‌ای از ترجیحات و توانائی‌های افراد مطابقت می‌نماید و فضاهای طراحی شده امکان انطباق با نیازهای همه افراد با هر نوع ناتوانی حرکتی، هر سن و یا هر وضعیت جسمی را می‌یابد.

افراد با هر نوع ناتوانی حرکتی، هر سن و یا هر وضعیت جسمی را می‌یابد.^۱ در واقع مسکن فراگیر با طراحی اصولی و مناسب به نیازهای افراد ناتوان پاسخ می‌دهد، استقلال فیزیکی آنها را افزایش داده و از نیازمندی آنها به کمک دیگران می‌کاهد.

اگر تمامی واحدهای مسکونی با در نظر گرفتن خصوصیات طراحی فراگیر، طراحی و اجرا گردند، در آن صورت افراد دارای محدودیت جسمی - حرکتی نیز، گزینه‌های بیشتری برای انتخاب محل سکونت خود دارند و آزادی عملشان افزایش پیدا می‌کند.^۲

اصول طراحی فراگیر در بخش‌های مختلف خانه مسکونی (وروودی، راهرو، نشیمن، آشپزخانه و ...)، آورده شده است. واضح است که هر چه خصوصیات و ویژگی‌های طراحی فراگیر در فضاهای مسکونی بیشتر گنجانده شود، قابلیت استفاده و دسترسی خانه مسکونی، افزایش می‌یابد.

ویژگی‌های طراحی فراگیر و روودی

دسترسی هم‌سطح و آستانه‌های کوتاه (بیشتر از ۱۳ میلی‌متر ارتفاع ندارند)، امکان وروودی بدون مانع را برای همه افراد فراهم می‌آورد (تصویر ۲). در صورت وجود اختلاف سطح باید برای دسترسی به آن، رمپ پیش‌بینی شود. ابعاد وروودی خانه باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که امکان چرخش ویلچر در آن پیش‌بینی شده باشد. اگر وروودی به وسیله راهرو به فضاهای اصلی خانه ارتباط پیدا می‌کند، عرض این راهرو باید ۹۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شود، ولی حداقل آن ۹۰ سانتی‌متر است.

وضعیت و طرز استقرار یا تحرک استفاده‌کننده، تأمین می‌شود.

نمونه مصاديق طراحی در این اصل را می‌توان در موارد زیر مشاهده نمود:

- سایه‌بان مقابل در ورودی و مناسب بودن فضای داخلی هال وروودی.
- راهروهای داخلی عریض باشد تا جابجایی مبلمان به سهولت انجام گیرد و همچنین امکان ورود افراد استفاده‌کننده از تجهیزات کمک حرکتی فراهم شود.
- تأمین فضای سیرکولاسیون معقول میان مبلمان ثابت و لوازم از قبیل گنجه ظروف آشپزخانه. پس از بیان این اصول، باید به این نکته اشاره کرد که یکی از حوزه‌های غالب که خصوصیات طراحی فراگیر می‌تواند در آن به منصه ظهور برسد، فضاهای مسکونی است که افراد مدت‌های مديدة از زندگی خود را در آن می‌گذرانند. برای اینکه مسکن برای طیف وسیع‌تری از انسان‌ها قابل سکونت باشد و امکان دسترسی و استفاده از فضاهای مسکونی برای آنها میسر باشد، باید دارای خصوصیاتی باشد که در اینجا به این خصوصیات مسکن اشاره می‌شود.

خصوصیات طراحی فراگیر در مسکن

مسکن فراگیر دارای خصوصیات، ویژگی‌ها و اصولی است که آن را از مسکن معمولی تمایز و جدا می‌سازد. با طراحی مناسب و بهینه، می‌توان خانه مسکونی را برای طیف وسیعی از انسان‌ها قابل سکونت نمود و واحد مسکونی امکان انطباق با نیازهای همه

1- The Newsletter of the Office for Women, New Women, issue 1, 2004.

2- Roenfeldt, A., Design That Adapts to People - Some International Experiences, ACT Adaptable & Accessible Housing Conference, pp.1-4, 1999.




تصویر ۳- هال ورودی با نورگیرهای جانبی در ورودی

گرفتن محدودیت‌های حسی و حرکتی فراهم می‌آورد.
(تصویر ۴)



تصویر ۴- پلان آزاد فضای نشیمن و غذاخوری

کفپوش‌های مقاوم در برابر لغزندگی، از قبیل فرش کمپرز، لایه‌های چوبی و کفپوش‌های وینیلی، سطح‌های مناسبی برای کودکان نوپاست و حرکت ایمن و راحتی را برای افرادی که ممکن است از وسائل کمک حرکتی استفاده کنند، فراهم می‌سازد. مراقبت و نگهداری از این سطوح نیز به آسانی



الف) آستانه

ب) تغییر سطح

تصویر ۲- تغییر سطح و آستانه مجاز

نورگیرهای جانبی در ورودی، علاوه بر افزایش نور طبیعی در هال ورودی، امکان دید را برای افراد با هر سن و ارتفاع فراهم می‌آورد. (تصویر ۳)

ویژگی‌های طراحی فرآگیر فضای نشیمن، غذاخوری و پذیرایی


این فضاهای بزرگ در عنوان مهمترین فضای خانه مسکونی باید به گونه‌ای طراحی گردد که بیشترین امکانات ممکن برای راحتی همه افراد را در مسکن فرآگیر فراهم آورد. بدین منظور بهتر است که دسترسی به این فضاهای بدون در و به صورت باز و بدون آستانه بوده و اختلاف سطح با فضای ورودی نداشته باشد. پلان آزاد و انعطاف‌پذیری مبلمان، امکان مانور آسان را برای استفاده کنندگان ویلچر فراهم می‌آورد و فضای بازی نسبتاً وسیعی برای کودکان در اختیار می‌گذارد. در واقع پلان آزاد در فضاهایی که به خوبی تعریف شده است، امکان زندگی راحت و آسوده را بدون در نظر



تصویر ۶- آشپزخانه با طراحی فرآگیر

برای قابل دسترس ساختن وسایل و تجهیزات، سینک و اجاق گاز پایین تر از ارتفاع استاندارد نصب می شوند و قسمت کنترلی اجاق گاز در قسمت جلو و روی آن قرار داده می شود. ارتفاع کابینت با طراحی فرآگیر می تواند در محدوده ۷۶ - ۹۱ سانتی متر تعیین شود، در صورتی که ارتفاع کابینت های معمولی ۸۸ - ۹۴ سانتی متر می باشد. کابینت های با قفسه های غلتکی نیز دسترسی افراد با دامنه حرکتی محدود را بهبود می بخشد و همچنین استفاده از یخچال فریزر ساید بای ساید، دسترسی به فریزر و یخچال را در وضعیت نشسته یا ایستاده ممکن می سازد. پایه های کابینت (کابینت زیر سینک ظرفشویی و ...) می توانند قابلیت حرکت و جابجایی داشته باشد تا فضای کافی (فضای زانو) برای استقرار ویلچر در زیر آن وجود داشته باشد. (تصویر ۷) همچنین مصالح کف آشپزخانه باید در برابر لغزندگی مقاوم باشد. استفاده از شیر آب

امکان پذیر است. طراحی پنجره با دهانه های عریض، چشم انداز مناسبی را فراهم می نماید. پنجره های با اندازه مناسب که تقریباً ۴۵ سانتی متر بالاتر از سطح زمین قرار دارند، امکان دید کامل را در حالت نشسته فراهم می کند. باز و بسته کردن پنجره ها نیز باید با یک اهرم ساده در لبه پنجره و اعمال نیروی حداقل انجام شود. (تصویر ۵) خروجی های الکتریکی (پریز های برق و ...) حداقل باید در ارتفاع ۴۵ سانتی متری سطح زمین و کلیدهای برق هم در ارتفاع ۱۰۷ سانتی متری از کف زمین نصب شوند.



تصویر ۵- باز و بسته کردن پنجره با اعمال نیروی حداقل

ویژگی های طراحی فرآگیر آشپزخانه


با طراحی فرآگیر، علاوه بر فراهم شدن امکان ورود، حرکت و چرخش برای ناتوان ترین افراد در آشپزخانه، استفاده از فضا و تجهیزات آن به وسیله این افراد نیز امکان پذیر می شود.

تجهیزات آشپزخانه علاوه بر دارا بودن خصوصیات استاندارد برای استفاده افراد عادی، باید قابلیت دسترسی و استفاده برای افراد دارای محدودیت جسمی- حرکتی را نیز داشته باشد. فعالیت های

1- Steven Winter Associates, Accessible Housing by design: universal design principles in practice, United States of America McGraw-Hill Co pp 29-31 1997

برابر با 120×75 سانتی متر برای حرکت ویلچر به داخل آن پیش‌بینی گردد. (تصویر ۸)

اندازه توالت باید حداقل $2/5 \times 2/5$ متر باشد. یک نرده (برای گرفتن و بلند شدن) باید روی دیوار پشت سرویس بهداشتی نصب شود. این نرده باید در ارتفاع ۹۱ - ۸۱ سانتی متری کف زمین باشد. روشهایی باید در محلی نصب شود که مانع حرکت ویلچر نشده و برای استفاده از آن باید فضایی در حدود ۷۶ سانتی متر در جلوی آن در نظر گرفته و زیر آن را برای توقف ویلچر خالی گذاشت. شیر آب اهرمی که به راحتی با دست یا آرنج باز می‌شود توصیه می‌گردد. همچنین باید توجه نمود که از مصالح لیز در کف سرویس‌ها استفاده نشود.




تصویر ۸- فضای لازم در ورودی سرویس بهداشتی

ویژگی‌های طراحی فراگیر حمام

در حمام تجهیزاتی که برای وان و یا دوش استفاده می‌گردد باید قابلیت استفاده توسط افراد دارای محدودیت جسمی - حرکتی را نیز داشته باشد. این تجهیزات باید در ارتفاع مناسب نصب گردد. ارتفاع دوش قابل تنظیم باشد و برای نصب دستگیره در وان و دوش، پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد. برای افرادی که مشکل ایستادن دارند، می‌توان نشیمنگاه‌هایی را در نظر گرفت. قفسه‌بندی مجزا امکان استفاده برای افراد

اهرمی نیز که به راحتی با دست یا آرنج باز می‌شود، مناسب است.



تصویر ۷- قابلیت حرکت و جابجایی پایه‌های کابینت، میز کار آشپزخانه را قابل دسترس می‌سازد

ویژگی‌های طراحی فراگیر سرویس

بهداشتی

یکی از فضاهایی که طراحی و جانمایی آن در مسکن فراگیر باید بسیار مورد تأیید گیرد، سرویس‌های بهداشتی است، که طراحی فراگیر آنها می‌تواند تأثیر بسیاری در ایجاد آسایش و امنیت روانی در داخل واحدهای مسکونی و افزایش میزان پذیرش افراد دارای محدودیت جسمی - حرکتی داشته باشد. در طراحی سرویس بهداشتی باید امکان دسترسی مستقیم و بدون اختلاف سطح از فضای نشیمن و پذیرایی برای آن تامین شود و فضا قابلیت استفاده به وسیله ویلچر را داشته باشد، بدین منظور باید استانداردهایی در طراحی رعایت گردد: در سرویس بهداشتی حتی الامکان رو به بیرون باز شده، قادر آستانه بوده و حداقل عرض آن ۹۱ سانتی متر باشد، و نیز در جلوی ورودی فضایی باز


1- Saanich, mandatory building standards for adaptable housing, pp.5-6, 2004.

با ارتفاع مختلف را فراهم می‌سازد و حتی دسترسی افراد در وضعیت نشسته نیز تأمین می‌شود.(تصویر ۹)^۱

$330\text{ Cm} = \text{طول تخت} + 210\text{ Cm}$ +
 120 Cm (فضای عبوری)


$300\text{ Cm} = \text{عرض اتاق} + 90\text{ Cm}$ +

$150\text{ Cm} + 60\text{ Cm}$ (كمد) (فضای چرخش ویلچر)



تصویر ۱۰- ابعاد اتاق خواب یکنفره

تصویر ۹- حمام با طراحی فراگیر



تصویر ۱۱- ابعاد اتاق خواب اصلی

- اتاق خواب اصلی $4/4 \times 3/9$:
 $440\text{ Cm} = \text{طول اتاق} + 180\text{ Cm}$ +
 $(\text{تخت دو نفره}) + 154\text{ Cm}$ (فضای چرخش ویلچر)
 $+ 106\text{ Cm}$ (فضای خالی)
 $\text{کنار تخت})$

ویژگی‌های طراحی فراگیر اتاق خواب

در طراحی اتاق خواب باید توجه نمود که ارتفاع کمدها و آویزها باید به گونه‌ای باشد که امکان دسترسی به وسیله ویلچر را داشته باشند و نیز پیش‌بینی‌های لازم برای نصب دستگیره بر روی دیوارها انجام پذیرد. علاوه بر نصب کلیدها و پریزهای الکتریکی در ارتفاع مناسب، چراغ‌های برق نیز باید از کنار تخت قابلیت کنترل داشته باشند.

همچنین با توجه به یافته‌های این تحقیق، برای اینکه اتاق خواب با مبلمان حداقل (تخت و کمد)، به وسیله ناتوان‌ترین افراد (استفاده‌کنندگان ویلچر) مورد استفاده قرار گیرد، باید دارای ابعاد زیر باشد:

- اتاق خواب یکنفره $3/3 \times 3$:

1- Steven Winter Associates, Accessible Housing by design: universal design principles in practice, United States of America, McGraw-Hill Co, pp.46-47, 1997.

خانه، آپارتمان و مناطق مسکونی، ارائه شده است. این ابزار برای استفاده افراد با ناتوانی‌های حرکتی است که می‌تواند برای سالمندان نیز مناسب باشد و یا افراد دیگر که در جستجوی مکانی هستند تا بتوانند به طور مستقل زندگی کنند. در واقع وقتی در آرایش عناصر و توزیع فضا به نیازهای خاص افراد معلول توجه شود دیگر کمتر نیازی به کمک یا دخالت اعضای دیگر خانواده در زندگی روزمره آنها خواهد بود و محیط‌های فیزیکی، به طور مستقل و بدون کمک دیگران برای فرد معلول قابل دسترس خواهد بود.

باید به این نکته توجه نمود که اگر هنگام طراحی فضاهای شهری، مکان‌ها و ساختمان‌ها (عمومی و خصوصی) به نیازهای ناتوان‌ترین طبقات توجه شود فضاهای مناسب‌تر و راحت‌تری برای همگان به دست خواهد آمد. بنا به این دلیل این چک لیست به منظور توجه به افرادی که از ویلچر، واکر یا عصا استفاده می‌کنند ارائه شده است.

اصول طراحی فراگیر و سطح قابلیت دسترسی در بخش‌های مختلف خانه (خارج ساختمان، ورودی، راهرو، نشیمن و ...) و به تفکیک وسایل کمک حرکتی که افراد دارای محدودیت‌های جسمی - حرکتی از آنها استفاده می‌کنند، آورده شده است. در واقع با در نظر گرفتن این اصول و استانداردها در طراحی، می‌توان خانه را برای پذیرش افراد ناتوان آماده نمود. واضح است که هر چه خصوصیات و ویژگی‌های طراحی فراگیر در فضاهای مسکونی بیشتر گنجانده شود، قابلیت استفاده و دسترسی خانه مسکونی، افزایش می‌باید.

$(\text{طول تخت}) = 210\text{Cm} + 290\text{Cm}$

$(\text{کمد}) = 60\text{Cm} + 120\text{Cm}$ (فضای عبوری)

در صورت افزودن مبلمان دیگر، باید فضای واحد مسکونی در بیش از یک طبقه طراحی گردد، حتماً مکانی برای نصب آسانسور و یا بالابر بر روی پله درنظر گرفته شود و در صورت امکان یک اتاق خواب با طراحی فراگیر در طبقه همکف پیش‌بینی شود.

(تصویر ۱۲)



تصویر ۱۲- نصب بالابر بر روی پله

روش عملیاتی تعیین سطح قابلیت

دسترسی (طراحی فراگیر)

اگر تمامی واحدهای مسکونی با در نظر گرفتن خصوصیات طراحی فراگیر، طراحی و اجرا گردند، در آن صورت افراد دارای محدودیت جسمی - حرکتی نیز، گزینه‌های بیشتری برای انتخاب محل سکونت خود دارند و آزادی عملشان افزایش پیدا می‌کند.^۱

این چک‌لیست (سیاهه) به عنوان ابزاری در راستای کمک به تعیین سطح قابلیت دسترسی یک

1- Roennfeldt, Angela, Design That Adapts To People - Some International Experiences, ACT Adaptable & Accessible Housing Conference, pp. 1-4, 1999.

ملاحظه	عصا	واکر	ویلچر	بیرون
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عدم وجود پله
بهتر است سرپوشیده باشد. وجود نرده نیز مؤثر است.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	شیب رمپ ۸ درصد یا کمتر از سطح زمین
باید از کف زمین ۶۹ سانتی متر ارتفاع داشته باشد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ارتفاع صندوق پست یا محل قرارگیری محموله پستی بالاتر از ۱۱۴-۶۹ سانتی متر
حالت خمیدگی و قوس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	کمتر از ۶۹ سانتی متر
				محدوده در بیرونی
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تا شعاع ۱۵۲ سانتی متر یا بیشتر
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	کمتر از ۱۵۲ سانتی متر
از سنگفرش و آجرچینی به دلیل ایجاد ناهمواری اجتناب کردد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سطح معبر پیاده و رمپ بیرونی که از بتن، آسفالت یا سنگریزه غربالی و متراکم ساخته شده است.

خارج ساختمان

ملاحظه	عصا	واکر	ویلچر	ورودی
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	آستانه سطح پیش‌ورودی مسطح و چرخش آسان
				فاصله میان در بیرونی و در فضای مکث اگر هر دو به سمت بیرون باز شوند.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	۲۴۲ سانتی متر یا بیشتر
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	کمتر از ۲۴۲ سانتی متر
به پهلو حرکت می‌کند.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ورودی به لابی آپارتمان در کشویی
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	در به سمت بیرون باز شود.
صندوق پست مرکزی در ارتفاع ۱۱۴-۸۱ سانتی متری از کف زمین	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	صندوق پست مرکزی در ارتفاع ۱۱۴-۸۱ سانتی متری از کف زمین
خمیدگی ناسالم	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	کمتر از ۸۱ سانتی متر آسانسور
به منظور مطابقت با برانکار که تخت و مسطح قرار می‌گیرد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اندازه حداقل باید ۲۰۳ سانتی متر باشد.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	در خارجی خانه آپارتمانی
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	پنهانی ۸۱ سانتی متر یا بیشتر
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	کمتر از ۸۱ سانتی متر
				روزنه یا پنجه روی در
قسمت تحتانی قاب شیشه پنجه باید دید به بیرون را ممکن سازد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ارتفاع ۱۱۴-۱۰۷ سانتی متری از کف زمین
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بیشتر از ۱۱۴ سانتی متر
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	اهرم دستگیره‌های در

ورودی

ملاحظه	عصا	واکر	ویلچر	راهروها
				عرض
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بین ۹۱-۸۱ سانتی متر یا بیشتر
				کف زمین
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	سطح بدون لغزش و گردش آسان
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	فرش
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	کلیدهای برق در ارتفاع ۱۲۴-۸۱ سانتی متری از کف زمین
به اندازه صندلی و شکل فضای مجاور مربوط است.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	شعاع چرخش ۹۰ درجه

راهروها

ملاحظه	عصا	واکر	ویلچر	آشپزخانه
				ینچجال
درهای سبک و مطلوب	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ساید بای ساید
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	فریزر در قسمت بالا
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	واقع شدن کنترلگرهای فر در قسمت جلوی فر
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ارتفاع مایکروویو از کف بیشتر از ۱۱۰ سانتی متر نباشد.
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ارتفاع پیشخوان
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تمام پیشخوانها در ارتفاع ۹۱ سانتی متری از کف قرار دارند.

آشپزخانه

ملاحظه	عصا	واکر	ویلچر	نشیمن و غذاخوری
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	پنهانی درها ۹۱-۸۶ سانتی متر یا بیشتر
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	کف سازی با گردش آسان و بدون لغزش
تنها ویلچر به این فضا نیاز دارد.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	شعاع چرخش ۱۵۲ سانتی متر یا بیشتر
				دستگیره پنجره‌ها و باز و بسته کردن پرده‌ها
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	در ارتفاع ۱۱۰-۴۶ سانتی متری از کف زمین
کمتر از ۴۶ سانتی متر نیز صحیح نیست.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	بیشتر از ۱۱۰ سانتی متر
ارتفاع کوتاه‌تر، به خمیدگی نیاز دارد که مضر است.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	تمام خروجی‌های الکتریکی در ارتفاع ۱۲۴-۴۵ سانتی متری از کف
امکان دید به بیرون را همچنین برای افرادی که روی ویلچر می‌نشینند، فراهم می‌نماید.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	قاب شیشه‌های پایین پنجره در ارتفاع کمتر از ۱۰۰ سانتی متری سطح زمین

محدوده نشیمن و غذاخوری

نتیجه‌گیری

به کمک طراحی فرآگیر مسکن می‌توان واحدهای مسکونی را برای افرادی با محدودیت‌های جسمی و حرکتی مناسب نمود و باعث حفظ و تقویت حضور آنها در عرصه‌های زندگی شخصی و اجتماعی شد. در امتداد آن مسکن فرآگیر با افزایش میزان پذیرش معلولین در واحدهای مسکونی، حوزه انتخاب محل سکونت آنها را افزایش داده و نیز راه حل‌هایی برای حفظ سکونت افرادی با ناتوانی‌های موقت و افراد سالم‌مند را در منزل مسکونی خودشان ارائه می‌دهد. با طراحی فرآگیر، دیگر کمتر نیازی به کمک یا دخالت افراد دیگر در زندگی روزمره افراد دارای محدودیت جسمی - حرکتی خواهد بود و محیط‌های فیزیکی، به طور مستقل و بدون کمک دیگران برای آنها قابل دسترس خواهد بود. باید توجه داشت، محیط فیزیکی که نیازهای ناتوان‌ترین افراد را برآورده می‌کند، جوابگوی نیاز سایر مردم نیز می‌باشد.

فرآگیری فضاهای سکونتی، نباید تنها به سطوحی که در این مقاله اشاره گردیده است محدود گردد، بلکه باید در سطح شهر، محلات، واحدهای همسایگی نیز به آن توجه کرده و تمهیدات متنوع‌تر و کامل‌تری برای آنها اندیشید. آماده‌سازی و فرآگیری فضاهای در سطوح مختلف، افزایش مشارکت و احساس آرامش تمامی شهروندان را بدنیال دارد، از این گذشته برخی از تمهیدات بدون صرف هزینه اضافی در ساختمان قابل اعمال است و تنظیم و اعمال استانداردهای ساختمان^۱ را می‌طلبد.

منابع:

- 1- Steven Winter Associates, Accessible Housing by design: universal

Design principles in practice, United States of America, McGraw-Hill Co, pp.6-25, 1997.

2- Roennfeldt, A., Design That Adapts to People - Some International Experiences, ACT Adaptable & Accessible Housing Conference, pp.1-4, 1999.

3- Imrie, R. and Hall, P., Inclusive Design: Designing and Developing Accessible Environment, London, Spon Press, pp.6-21, 2001.

4- Soles, K., Affordable, Accessible Housing Needs Assessment at the North Saskatchewan Independent Living Centre, Community-University Institute for Social Research, University of Saskatchewan, pp.5-13, 2003.

5- The Newsletter of the Office for Women, New Women, issue 1, November 2004.

6- Ferneeuw, S., Guidelines for planning a barrier-free environment, Consulting Social, pp.7-10, 2005.

7- Universal Housing Design Working Group for the Office of the Public Advocate—Queensland, Housing design for all: Universal housing design in Queensland, Brisbane, pp.7-15, 2005.

8- The Center for Universal Design North Carolina State University, Universal Design in Housing, College of Design, pp.2-16, 2006.

۹- رفیع‌زاده، ندا، نوذری، شعله، روشن بخش، حسین؛ رهنماوهای طراحی معماری خانه‌های سالم‌مندان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، صص ۱۵-۴۶، ۱۳۸۲.

۱۰- سورنسن، رابرت جیمز؛ معماری برای معلولان، ترجمه فرج حبیب و راما فیاض، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، صص ۱۷-۴، ۱۳۷۰.